IntelliFood - Peso Certo

IntelliFood - Peso Certo é uma solução moderna de autoatendimento para restaurantes self-service, que permite que os clientes pesem seus pratos de forma prática e lancem o consumo diretamente na sua comanda.

Como Funciona:

- O cliente coloca o prato de comida na balança integrada.
- O IntelliFood Peso Certo identifica automaticamente o peso da comida e exibe o valor correspondente na tela.
- Em seguida, o cliente posiciona sua comanda no leitor de código de barras.
- O IntelliFood Peso Certo associa o peso e o valor do prato diretamente à comanda do cliente, agilizando o processo.

Principais Benefícios:

- Praticidade: Reduz filas e agiliza o atendimento, permitindo que o cliente controle o processo.
- Integração em Tempo Real: Comunicação direta com a balança e o sistema de comandas do restaurante.
- Autonomia do Cliente: Oferece uma experiência de autoatendimento intuitiva, rápida e segura.

Ideal para restaurantes self-service que buscam modernizar seus processos, oferecendo uma solução eficiente e reduzindo a necessidade de atendimento manual.

Início

Ao abrir a aplicação o usuário poderá ir para tela principal para o ciclo de pesagem clicando no botão

Iniciar ou ir para configurações da aplicação clicando no botão 🍄 .

IF - Peso Certo

\$



Tela - Início

Caso seja o primeiro acesso será pedido ao usuário para que informe um nome para identificar o dispositivo, conforme demonstra a figura abaixo.

IF - Peso Certo		\$
	Nome do dispositivo	
	Informe o nome do dispositivo	
	OK	
	© IWS 2025. Todos os direitos reservados. 1.0.0	

Tela - Início

Configurações

Para acessar a tela de configurações do aplicativo, o usuário deverá pressionar o botão 🍄 na tela de início, conforme demonstra a figura abaixo.

IF - Peso Certo



Tela - Início

Caso o usuário já tenha configurado a **chave de acesso**, será pedido a chave para acessar a tela de configurações, conforme demonstra a figura abaixo.



Last update: 2025/01/13 18:43 manuais:intellifood:pesocerto http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736793818

IF - Peso Certo			\$
	Chave de acesso administrador		
	Chave de acesso	0	
		Cancelar Ok	
		ar	
	© IWS 2025. Todos os di 1.0.0	reitos reservados.	

Tela - Início

Pode ser utilizado a chave master da aplicação fornecida a equipe de suporte

Nesta tela são exibidos todas as configurações da aplicação.

<	Configurações
	Geral
	Chave de acesso administrador
	🖒 Intervalo para reinicio do ciclo de pesagem
	Servidor:
	L Usuário:
	Troduto:
	Logs de Imagem
	🗅 Diretório para armazenar fotos de registros
	Definir em dias para excluir fotos antigas de registros
	Tela principal
	Tipo de plano de fundo

Chave de acesso

A chave de acesso serve para restringir o acesso a tela de configurações e também para reiniciar o ciclo de pesagem na tela principal no campo número da comanda. Para configurar clique em "Chave de acesso administrador", será aberto uma tela para informar a chave de acesso, conforme demonstra a figura abaixo.

Configurações			
Geral			
Or Chave de acesso a	administrador		
🖒 Intervalo para reir			
Servidor:	Chave de acesso administrador		
L Usuário:	Chave de acesso	O	
Produto:			
Logs de Imagem		Cancelar Ok	
🗋 Diretório para arm	azenar rotos de registros		
🔋 Definir em dias pa	ra excluir fotos antigas de registros		
Tela principal			
Tino de plano de fi	indo		

Tela - Configurações

Caso usuário ja tenha configurado a **chave de acesso** será pedido a chave atual para alteração, conforme demonstra a figura abaixo.

Last update: 2025/01/13 18:43 manuais:intellifood:pesocerto http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736793818

Configurações		
Geral		
O- Chave de acesso a	dministrador	
🖒 Intervalo para reil	Chave de acesso administrador	
Servidor:	Atual chave de acesso	Ø
Lusuário:		
Produto:	Chave de acesso	O
Logs de Imagem		
🗋 Diretório para arn		Cancelar Ok
Definir em dias par	ra excluir fotos antigas de registros	
Tela principal		
🔝 Tino de plano de fu	ndo	

Tela - Configurações

Pode ser utilizado a chave master da aplicação fornecida a equipe de suporte

Intervalo - Reinicio ciclo pesagem

A configuração **"Intervalo para reinício de ciclo de pesagem"** defini o tempo de intervalo entre a finalização de uma comanda para o início de um novo ciclo de pesagem. Para definir o tempo de intervalo clique na configuração **"Intervalo para reinício de ciclo de pesagem"**, selecione o tempo desejado e clique no botão **Ok** para finalizar a configuração, conforme demonstra figura abaixo.

〈 Configurações	
Geral	
Or Chave de acesso ac	dministrador
🖒 Intervalo para reinic	cio do ciclo de pesagem
Servidor:	Intervalo para reinicio de ciclo de pesagem
Lusuário:	Intervalo*
Produto:	
Logs de Imagem	Cancelar Ok
🗋 Diretório para arma	zenar fotos de registros
🔋 Definir em dias para	a excluir fotos antigas de registros
Tela principal	
🗔 Tino de plano de fur	ndo

Tela - Configurações

Caso o tempo de intervalo não seja configurado o tempo de intevalo padrão será de 5 segundos.

Servidor

Essa configuração é obrigatória, clique na configuração **"Servidor"** e informe um nome, host e a porta para a conexão com o **WebService do IntelliFood**, conforme demonstra a figura abaixo.

Last update: 2025/01/13 18:43 manuais:intellifood:pesocerto http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736793818

〈 Configurações	
Geral	
Or Chave de acesso	Servidor
🔿 Intervalo para reir	Nome
Servidor:	
💄 Usuário:	Host
Produto:	
Logs de Imagem	Porta Deve conter somente números (0-9).
🗋 Diretório para arm	
📋 Definir em dias pa	Cancelar
Tela principal	
Tino de plano de fur	obo

Tela - Configurações

Por ser uma configuração obrigatória ao abrir a tela de configurações caso ainda não tenha o servidor configurado será aberto a tela de configuração do servidor.

Usuário

Essa configuração é obrigatória, clique na configuração **"Usuário"** e informe um usuário e senha para ter acesso ao **WebService do IntelliFood**, conforme demonstra a figura abaixo.

〈 Configurações	
Geral	
Or Chave de acesso ad	ministrador
🖒 Intervalo para reir	Usuário
Servidor: Dev	Usuário
上 Usuário:	
Produto:	Senha
Logs de Imagem	
🗋 Diretório para arm	Cancelar Ok
📋 Definir em dias para	excluir fotos antigas de registros
Tela principal	
🗔 Tipo de plano de fund	do

Tela - Configurações

Deverá ser um usuário válido do IntelliCash vinculado a um vendedor com as mesmas regras do IntelliFood

Produto

Essa configuração é obrigatória, clique na configuração **"Produto"** e informe um código de barras de um **produto pesável** vinculado ao **IntelliFood**, conforme demonstra a figura abaixo.

Last update: 2025/01/13 18:43 manuais:intellifood:pesocerto http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736793818

〈 Configurações	
Geral	
Or Chave de acesso ac	dministrador
👌 Intervalo para reinio	cio do ciclo de pesagem
Servidor: Dev	Produto pesável
💄 Usuário: caixa	Código produto
Produto:	
Logs de Imagem	Cancelar Ok
🗖 Diretório para arma	zenar fotos de registros
📋 Definir em dias para	a excluir fotos antigas de registros
Tela principal	
🗔 Tipo de plano de fur	ndo

Tela - Configurações

O produto informado deverá estar configurado previamente no **IntelliCash** como um produto de balança.

Diretório para armazenar fotos de registros

Essa configuração permite que escolha um diretório para armazenar as fotos tiradas no momento da pesagem do prato, para fins de registros de uma possível analise. Para configurar clique na configuração **"Diretório para armazenar fotos de registros"** e selecione um diretório válido, conforme demonstra a figura abaixo.

<	Configurações		
	Geral		
	Or Chave de acesso ad	ministrador	
	🖒 Intervalo para reinic	io do ciclo de pesagem	
	Servidor: Dev	Diretérie para armazenar feter de registres	
	Lusuário: caixa	Selecione um diretório Nenhum diretório selecionado	
	Troduto: SELF-SE		
	Logs de Imagem	Cancelar	
	🗋 Diretório para armaz	zenar fotos de registros	
	Definir em dias para	excluir fotos antigas de registros	
	Tela principal		
	Tipo de plano de fun	do	

Tela - Configurações

Para que seja armazenado as imagens no diretório selecionado, a **WebCam** tem que está corretamente configurada.

Definir em dias para excluir fotos antigas de registros

Essa configuração permite que escolha um intervalo de tempo para excluir as fotos angtigas de registros. Para configurar clique na configuração **"Definir em dias para excluir fotos antigas de registros"** e selecione um intervalo de tempo, conforme demonstra a figura abaixo.

Configurações	aministrador
👌 Intervalo para reinio	cio do ciclo de pesagem
Servidor: Dev	
Lusuário: caixa	
Produto: SELF-SE	Definir em días para excluir fotos antigas de registros
Logs de Imagem	Dias*
🗋 Diretório para arn	
🛑 Definir em dias p	
Tela principal	
🔀 Tipo de plano de fu	ndo
🔘 Imagem 🔵 Víd	leo
E Selecionar vídeo	

Tela - Configurações

Caso não seja configurado, a exclusão das fotos serão de após **sete dias**.

Tipo de plano de fundo

Existe dois tipos de plano de fundo, o tipo **Imagem** e o tipo **Vídeo**. Quando o tipo **imagem** estiver marcado, na tela principal vai exibir a imagem selecionada como plano de fundo. Com o tipo **video** selecionado, na tela principal vai exibir o video selecionado pelo usuário sob a imagem de plano de fundo.

<	Configurações
	Logs de Imagem
	Diretório para armazenar fotos de registros
	Definir em dias para excluir fotos antigas de registros
	Tela principal
	Tipo de plano de fundo
	Imagem O Vídeo
	Elecionar vídeo
	🗷 Selecione uma imagem de plano de fundo
	Excluir plano de fundo

Tela - Configurações

Selecionar vídeo

Para exibir um vídeo na tela pricinpal como plano de fundo, o usuário deverá clicar na configuração **"Selecionar vídeo"**, será aberto uma nova tela, clique no botão **"Selecione um vídeo"**, selecione um vídeo válido e depois clique no botão **"Ok"** para concluir ou no botão **"Cancelar"**.

Last update: 2025/01/13 18:43 manuais:intellifood:pesocerto h	ttp://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736793818
く Configurações	
Logs de Imagem	
Diretório para armazenar fotos de registros	
Definir em dias para excluir fotos antigas de	registros
Tela principal	
 Tipo de plano de fundo Imagem O Selecionar vídeo Selecione uma im 	deo hum vídeo selecionado Cancelar Ok
Excluir plano de fundo	

Tela - Configurações

A configuração salva será o caminho completo do vídeo, caso o caminho do vídeo seja alterado não será mais exibido o vídeo na tela principal.

Selecionar uma imagem de plano de fundo

Para selecionar uma imagem de plano de fundo na tela pricinpal, o usuário deverá clicar na configuração "Selecionar uma imagem de plano de fundo", será aberto uma nova tela, clique no botão "Selecione uma imagem", selecione uma imagem válida e depois clique no botão "Ok" para concluir ou no botão "Cancelar".

<	Configurações				
	Logs de Imagem				
	Diretório para armazenar fotos de registros				
	Definir em dias para excluir fotos antigas de registros				
	Tela principal				
	Tipo de plano de f	Plano de Fundo			
	Imagem ()	Selecione uma imagem Nenhuma imagem selecionada			
	Selecionar vídeo				
	🗖 Selecione uma im	Cancelar Ok			
	📕 Excluir plano de fun	do			

Tela - Configurações

Caso o tipo de plano de fundo esteja marcado como **vídeo** e também caso haja um **vídeo selecionado**, a imagem de plano de fundo ficará atrás do vídeo selecionado pelo usuário.

Excluir plano de fundo

A configuração **"Excluir plano de fundo"** exclui a imagem selecionada como plano de fundo pelo usuário, deixando a imagem de demonstração da aplicação como plano de fundo. Para excluir o plano de fundo o usuário deverá clicar na configuração **"Excluir plano de fundo"**, será aberto uma mensagem para confirmar a ação, clique no botão **"Ok"** para concluir ou no botão **"Cancelar"**.

Logs de Imagem			
Diretório para armazenar fotos de regis	stros		
Definir em dias para excluir fotos antigas de registros			
Tela principal Tipo de plano de fundo Imagem O Vídeo Selecionar vídeo Selecione uma imagem de plano de fu	Atenção Excluir imagem de plano de fundo selecionada?		

Tela - Configurações

Ciclo de pesagem

Para iniciar o ciclo de pesagem clique no botão "Iniciar" da tela principal.

IF - Peso Certo



Tela - Inicial

Será aberto a **tela de ciclo de pesagem**, nesta tela é exibido uma instrução ao cliente para que se coloque o prato na balança.



Tela - Ciclo de pesagem

Após o cliente colocar o prato na balança a aplicação **Peso certo** irá identificar automaticamente o

peso obtido irá demonstrar para o cliente.



Tela - Ciclo de pesagem

Com o código de barras da comanda em mãos, o cliente deverá posicionar o código de barras sobre o leitor conforme é indicado. Após realizar a leitura a aplicação **Peso certo** lança de forma automatica co

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellifood:pesocerto&rev=1736793818 Last update: 2025/01/13 18:43

×