Equipamentos Adicionais Homologados

Impressora Integrada SP-RME4

Deve-se instalar o driver da impressora, através do arquivo SP-DRV2154Win_20221212 e setar a mesma como impressora padrão do sistema. No Windows ela será instalada como **80mm Series Printer**.

Utilizando o software Setting Tool 3.58_4.9, efetue a seguinte configuração:



No arquivo **EasyCash1.ini** sete a seguinte configuração:

```
[POS]
TimeOut=30
Marca=EPSON
Modelo=EPSON
Porta=USB:STMicroelectronics
HandShaking=NENHUM
```

Ao abrir o EasyCash, na tela de configurações da impressora, sete as seguintes configurações:





Deve-se setar para **Fortes Report** a impressão e selecionar a impressora previamente instalada.

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:homologacoes

Last update: **2023/07/18 14:40**