


Impressora Integrada SP-RME4




Utilizando o software **Setting Tool 3.58_4.9**, efetue a seguinte configuração:



No arquivo **EasyCash1.ini** sete a seguinte configuração:

```
[POS]
TimeOut=30
Marca=EPSON
Modelo=EPSON
Porta=USB:STMicroelectronics
HandShaking=NENHUM
```

Ao abrir o EasyCash, na tela de configurações da impressora, sete as seguintes configurações:



From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:homologacoes&rev=1689683383>

Last update: **2023/07/18 13:29**