


Equipamentos Adicionais Homologados

Impressora Integrada SP-RME4

Deve-se instalar o driver da impressora, através do arquivo [SP-DRV2154Win_20221212](#) e setar a mesma como impressora padrão do sistema. No Windows ela será instalada como **80mm Series Printer**.





Utilizando o software [Setting Tool 3.58_4.9](#), efetue a seguinte configuração:



No arquivo **EasyCash1.ini** sete a seguinte configuração:

```
[POS]
TimeOut=30
Marca=EPSON
Modelo=EPSON
Porta=USB:STMicroelectronics
HandShaking=NENHUM
```

Ao abrir o EasyCash, na tela de configurações da impressora, sete as seguintes configurações:



From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:homologacoes&rev=1689687552>

Last update: 2023/07/18 14:39